


Návod na použitie

Dizajnový nerezový hrnček
Jānoshiik



Jānoshiik™

PRÍRUČKA STAROSTLIVOSTI A POUŽITIA

Dizajnový nerezový hrnček Jānoshiik je výbornou kvalitnou alternatívou za plastové hrnčeky. Vhodný na kempovanie, turistiku, do práce, šport, alebo cestovanie

HLAVNÉ VÝHODY:

- J** hrnček je vyrobený z vysoko kvalitnej nerezovej potravinárskej ocele s odolnosťou proti poškrabaniu
- J** hrnček je vhodný do umývačky, odporúča sa čistiť ručne vlažnou vodou a trochou umývacieho prostriedku
- J** nekoroduje, neobsahuje a neuvolňuje žiadne škodlivé látky opakovane použiteľné a umývateľné
- J** má veľmi nízku hmotnosť a je dodávaný v obale z recyklovaného papiera
- J** vhodný do práce, na turistiku, šport, cestovanie i kempovanie

ŠPECIFIKÁCIA:

Rozmery: Výška 8 cm, priemer 8,5 cm
Objem: 200 ml
Hmotnosť: 165 g
Krajina pôvodu: Navrhnuté na Slovensku.

POUŽITIE

- vyberte hrnček z krabice
- skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti balenia
 - hrnček
 - návod na použitie
- po vybalení hrnček dôkladne umyte
- hurá na cesty

VŠEOBECNÁ STAROSTLIVOSŤ

- Pred prvým použitím a čo najskôr po každom použití umyte všetky diely teplou mydlovou vodou. Všetky časti dôkladne opláchnite a nechajte uschnúť
- Obsah by nemal byť ponechaný v nádobe dlhšie ako 24 hodín. Čo najskôr po každom použití umyte všetky diely teplou mydlovou vodou. Všetky časti dôkladne opláchnite čistou vodou. Pred ďalším použitím alebo skladovaním nechajte všetky diely úplne vysušiť
- NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani drôtrnku pretože môžu poškodiť povrch.
- Na žiadne časti výrobku NEPOUŽÍVAJTE bielicidlo ani čistiace prostriedky obsahujúce chlór.
- Tento produkt je vhodný do umývačky riadu; odporúča sa však ručné umývanie, pretože umývačka riadu používa drsnejšie čistiace prostriedky a horúcu vodu, ktoré môžu ovplyvniť vzhľad vášho produktu.

UPOZORNENIA

- NEPOUŽÍVAJTE výrobok v mikrovlnnej rúre, na sporáku alebo v akomkoľvek type rúry.
- NEPOUŽÍVAJTE výrobok na otvorenom ohni
- NEDOPORUČUJEME NA POUŽITIE PRE DETI: Uchovávajte mimo dosahu detí, najmä ak výrobok obsahuje horúci obsah, ktorý môže popáliť alebo opáliť používateľa.
- Vždy pred konzumáciou otestujte teplotu obsahu
- NEPREPLŇUJTE nádobu: Ponechajte priestor v hornej časti nádoby, aby nedošlo k pretečeniu. Horúci obsah môže používateľa spáliť alebo obariť, ak dôjde k jeho pretečeniu.
- Všeobecne by obsah nemal zostať v nádobe dlhšie ako 24 hodín. Určitý obsah, ktorý zahŕňa napríklad mlieko a mliečne výrobky alebo iné potraviny, sa môže začať kaziť skôr. Pri používaní výrobku s rýchlo sa kaziacim obsahom postupujte opatrne.

Jānoshiik
HM Performance s.r.o.
Horná Krupá 41
919 65

IČO 47773375

DIČ 2024091036



janoshiik.sk

